LabVIEW PLATFORMA EDUKACYJNA

Lekcja 7

Sterowanie serwonapędem i silnikiem DC przy użyciu platformy myRIO

Przygotowali: Paulina Grela, Sylwia Jabłońska,

Kamil Rychlewicz, Arkadiusz Szczech,

Mateusz Talma, Jakub Wawrzeńczak

1. Sterowanie serwonapędem

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem i sposobem kontroli serwonapędu Towerpro MG946R. Wybrany serwonapęd jest analogowy. Napięcie zasilania dla używanego serwa to 4,8V – 7,2V. Wyprowadzenia serwonapędu podłączono w następujący sposób:

- przewód czerwony podłączony został do napięcia zasilającego 5V

- przewód brązowy/czarny podłączony został do masy

 przewód żółty podłączony został do wyjścia myRIO – A/PWM0 znajdującego się na pinie 27

Po podłączeniu w odpowiedni sposób serwonapędu został zrealizowany program umożliwiający jego obrót w zakresie od 0° do 180°. Finalny efekt programu przedstawiony został na rys. 1 oraz rys. 2.



Rys. 1 – Block Diagram programu kontroli serwonapędu



Rys. 2 – Front Panel programu kontroli serwonapędu

Sekcja Initialize oraz Close programu obsługują kontrolę błędu oraz zresetowanie urządzenia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów. Na Front Panelu możliwy jest także podgląd błędów wraz z ich statusem i kodem. Na tym widoku dostępny jest także przycisk zatrzymania programu oraz suwak przeznaczony do sterowania serwonapędem w możliwym do poruszania zakresie.

Najważniejszą częścią programu jest główna pętla programowa, w której za pomocą bloku Wait zrealizowane zostało opóźnianie wykonania kolejnych pętli o 10 ms. Głównym blokiem pozwającym na generację sygnału PWM i tym samym sterowanie serwonapędem jest blok PWM z bloków dedykowanych dla myRIO. Sposób w jaki skonfigurowano ten blok przedstawiono na rys. 3.

Configuration	View Code	Connection Diagram				
Node name:	PWM					
Channel:	A/PWM0 (Pin 27)	~				
Frequency:						
◯ Set using ir	put to Express VI					
Set constar	ıt:					
	50 Hz 🗸	Validate				
	Detailed information about valid frequencies for this Express VI.					
Duty cycler	Learn more					
Duty cycle:						
Set using in O a	iput to Express VI					
⊖ Set constar	it:					
	V	0,075				
Output preview:						
	n n	Π				
]			

Rys. 3 – Sposób konfiguracji bloku PWM

Do wspomnianego wcześniej bloku wykorzystano Channel A/PWMO (Pin 27) zgodnie z podłączeniem serwonapędu. Częstotliwość Frequency ustawiono na stałą wartość 50 Hz dedykowaną tego typu serwo. Dla Duty cycle natomiast wybrano opcję "Set using input to Express VI", która pozwala na dołączenie zmiennej wartości tego parametru w Block Diagramie. W początkowym etapie testów programu na parametr Duty Cycle, który mieści się w zakresie od 0 do 1 i oznacza wypełnienie sygnału od 0% do 100% podawano eksperymentalne wartości. Tym sposobem wyznaczono wartości wypełnienia sygnału PWM, dla których serwonapęd przyjmuje skrajne wartości położenia. Na podstawie zrealizowanych testów otrzymano następujące wartości parametru Duty Cycle dla skrajnych położeń:

Po wyznaczeniu tych wartości można stwierdzić, że danym serwonapędem sterować można zadając sygnał PWM o częstotliwości 50 Hz oraz wypełnieniu od 2,3% do 12,8%. Następnie na podstawie określonych dwóch skrajnych punktów możliwe jest wyznaczenie wzoru skalującego wartości położenia kątowego serwonapędu na parametr Duty Cycle. Skalowanie tych wartości możemy przedstawić na wykresie znajdującym się na rys. 4.



Rys. 4 – Skalowanie wartości położenia kątowego na wypełnienie sygnału PWM

Na podstawie wykresu wyznaczyć można równanie skalujące potrzebne wartości. Prezentuje się ono w następujący sposób:

Wypełnienie sygnału PWM = 0,0006 * położenie kątowe + 0,023

Występujące powyżej położenie kątowe przyjmuje wartości z zakresu od 0° do 180°.

Po wyznaczeniu tego równania możemy wartość z suwaka odpowiednio przeskalować za pomocą bloków numerycznych Multiply oraz Add i zadać ją na parametr Duty Cycle w celu umożliwienia kontroli nad położeniem kątowym serwonapędu za pomocą użytego suwaka.

2. Sterowanie silnikiem DC

Celem ćwiczenia jest prezentacja prostego programu do sterowania silnikiem DC przy wykorzystaniu gotowego modułu sterownika na bazie popularnego "mostka h". Pokazany zostanie również sposób pomiaru średniej prędkości wału silnika przy wykorzystaniu enkodera.

W ćwiczeniu użyto silnik DC z przekładnią i wbudowanym enkoderem. Rozwiązanie to idealnie nadaje się do wykorzystania przy budowie prostego robota jeżdżącego. Silnik zasilany jest napięciem maksymalnie 6V. Ze względu na pobieranie prądu o wartości większej niż wydajność pojedynczego pinu płytki myRIO, nie może on zostać podłączony do niej bezpośrednio. W tym celu wykorzystano gotowy moduł sterownika oparty na popularnym układzie scalonym L298. Użyte rozwiązanie zakłada wykorzystanie sygnału PWM do sterowania prędkością obrotową wału silnika oraz wykorzystanie 2 wyjść cyfrowych do sterowania kierunkiem obrotów. Płytka myRIO posiada wysokiej czułości wejścia, które umożliwiają odczyt sygnałów z enkoderów.



Rys. 5 – Front Panel programu kontroli silnika

Przyciski IN1 oraz IN2 służą do zmiany kierunku obrotu silnika. Okno "Counter Value" przedstawia ilość zliczonych impulsów z enkodera w czasie. Okno "Counter Direction" wskazuje na kierunek obrotów silnika. W zależności od podłączenia biegunów silnika, obrót w jedną stronę sygnalizowany jest wartością 1, a obrót wału silnika w drugą stronę wartością -1.



Rys. 6 –Block Diagram programu kontroli silnika

Sterowanie prędkością obrotową silnika realizowane jest za pomocą suwaka "PWM". W celu zmiany kierunku obrotów silnika należy wybrać jeden z przełączników: IN1 lub IN2. Konfiguracja enkodera jest intuicyjna i polega na wybraniu odpowiedniego kanału i typu podłączonego urządzenia.

🚪 Configure Encode	er (Default Personality)			×				
Configuration	View Code	Connectio	on Diagram					
Node name:	Encoder							
Channel:	A/ENC							
Connections:	Phase A: Pin 18, Phase B: Pin 22							
Encoder output	signal type:							
Quadratur	re phase signal							
Most enco code. Cho encoder.	oders generate a quadratu lose this option if you are	re phase signal that not sure about the	can be interpr signal type of y	eted as Gray rour				
Step and c In some ca	direction signals ases. encoders generate a	signal for step and	a signal for dire	ection.				
	, ,							
		ОК	Cancel	Help				

Rys. 7 – Konfiguracja enkodera

Obliczanie średniej prędkości obrotowej realizowane jest w ten sposób, że zliczane impulsy są dzielone przez rozdzielczość enkodera użytego w silniku (w naszym przypadku 1920 impulsów na obrót) oraz przez czas uruchomienia programu.